



**TACTICAL
SECURITY**



HS - 9397

COPIA TECLADO USB 2GB

El Copia Teclado USB es una interfase que se coloca entre el CPU y el teclado de la PC.

Se desconecta el cable del teclado y se conecta de una extremidad al CPU y de la otra al teclado, quedando en el medio. Este dispositivo es totalmente indetectable por la computadora, firewall o cualquier software de seguridad, y no produce ninguna interferencia en el trabajo de la computadora. Su instalación se realiza en segundos sin necesidad de encender la computadora. El microchip que tiene en su interior, graba los caracteres que son tipeados en cualquier tipo de programa o aplicación, y en la mayoría de los casos es suficiente para averiguar password, direcciones, cartas, e-mails desconocidos, etc.

El Copia Teclado USB es una interfase que se coloca entre el CPU y el teclado de la PC. Se desconecta el cable del teclado y se conecta de una extremidad al CPU y de la otra al teclado, quedando en el medio esta interfase. Este cable es totalmente indetectable por la PC o un software de seguridad, y no produce ninguna interferencia en el trabajo de la computadora.

El microchip que tiene en el centro de la ficha graba los caracteres que son tipeados en cualquier tipo de programa, y en la mayoría de los casos es suficiente para grabar los password, direcciones, cartas, e-mails, etc.

Una vez que el dispositivo es retirado de la PC monitoreada o mismo en la PC instalada, se ingresa un código suministrado por nosotros, bajo cualquier aplicación de Windows y automáticamente se abre un programa (notepad) donde se empiezan a descargar todos los caracteres tipeados hasta ese momento obteniendo la información deseada.



No Instalado



Instalado

Una vez realizada la operación, se resetea y el dispositivo esta listo para ser utilizado nuevamente para almacenar toda la información que pueda.

NOTA:

- El dispositivo este no emite ningún tipo de radio frecuencia, lo cual hace imposible detectarlo bajo una barrido de espectro realizado por los más profesionales en la materia.
- La ficha de conexión del teclado debe ser USB

1