

HS-9364

El **CELULAR INTERCEPTOR REC** es una nueva versión de los equipos de interceptación celular con tecnología GSM. Además de las funciones convencionales de monitoreo, permite al usuario **GRABAR** las conversaciones celulares y el audio ambiental alrededor del móvil para luego enviarlas vía email a una cuenta de correo electrónico previamente configurada.

Asimismo, incorpora la función de localización geográfica GPS utilizando el módulo GPS integrado en el celular de manera totalmente encubierta.

La tecnología GSM le permitirá tener control absoluto del monitoreo celular sin límite de distancia, con cobertura de uso mundial.

Modos de vigilancia:

- 1- Monitoreo de audio ambiental
- 2- Escucha de comunicaciones celulares
- 3- Monitoreo de envío y recepción de SMS
- 4- Alerta de llamadas entrantes y salientes vía SMS
- 5- Localización geográfica por medio de la red celular
- 6- Notificación de encendido y apagado
- 7- Control de comandos vía SMS
- 8- Reporte de estatus

Nuevas funciones que incorpora el CELULAR INTERCEPTOR REC:

9- Grabación de audio ambiental:

Grabará todas las conversaciones que sucedan alrededor del celular y luego las enviará a un email previamente configurado. (Requiere de conexión WI-FI o 3G)

10- Grabación de comunicaciones celulares:

Grabará todas las conversaciones celulares entrantes y salientes, y luego las enviará a un email previamente configurado. (Requiere de conexión WI-FI o 3G)

11- Localización geográfica GPS:

Enviará la localización geográfica utilizando el receptor GPS del celular a un email pre configurado. La ubicación podrá observarse rápidamente desde el Google Maps. (Modelos con GPS únicamente)





N8



C7-00



C6-01



C6-00



C5-03



C5-01



C5-00



702T



701



700



600



500



6790 Surge



6790 Slide



6788



6760 Slide



6730 Clasic



6720 Clasic



6710 Nav



6700 Slide



6650



6290



6220 Classic



6210 Navigator



6124 Classic



6121



6120



6110 Navigator



5900



5802



5800 XpressMusic



5730 XpressMusic



5700



5630 XpressMusic



5530 XpressMusic





5500



5320 XpressMusic



5250



5235



5233



5230 Nuron



5230



5228



3250



E5



E5 00



E50



E51



E52



E55



E6-00



E60



E61



E61i



E63



E62



E65



E66



E7-00



E70



E71



E71x



E72



E75



E73 Mode



E77



N8



E90



N71



N73





N73 Music



N75



N76



N77



N78



N79



N80



N81



N81 8G



N82



N85



N86



N91



N92



N93i



N95



N95 8G



N96



N97



N97 MINI



T7-00



X5



X7



X5 00



X5 01



X6



ORO

Symbian Anna,
Symbian S3,
Symbian Bell
Serie Nokia S60

NOTA: C5, 6700, 6730, E52, E72, 5730, 6710, 6720, 5630, N86, E55, E5, X50, C6-01, C6-00, N8, C7, E6-01

Al activar el modo de grabación, estos modelos generaran un beep durante la conversación, para solucionarlo desactive dicha función.

