



# HIGH SECURITY



## CAMARAS PORTABLES INALAMBRICAS

### TRANSMISOR Y RECEPTOR TACTICO Audio y Video - HS-9238

#### Descripción:

El Transmisor Táctico de Audio y Video integra todas las necesidades para operaciones de cámaras ocultas portales inalámbricas. Su reducido tamaño, liviano peso, totalmente potable, batería de lithium de alta capacidad incorporada, alta potencia, larga autonomía, alimentación para cámaras externas de 5 volts, lo hacen el mejor y más confiable transmisor de audio y video para este tipo de aplicaciones.

Este sistema de Transmisión y Recepción, puede ser utilizado con cualquier sistema de cámaras convencionales y cámaras ocultas.



#### *Transmisor Táctico de Audio y Video*



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



[www.acasadoespiao.com](http://www.acasadoespiao.com)

E-mail: [info@acasadoespiao.com](mailto:info@acasadoespiao.com)

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.colombiahs.com](http://www.colombiahs.com)

E-mail: [info@colombiahs.com](mailto:info@colombiahs.com)

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



## Receptor de Audio y Video



### Alta autonomía:

Ambos utilizan una batería de cámara fotográfica digital de Lithium recargable NP-120 de 1800 mA de 3.7 Volts. Por lo tanto si se requiere baterías de back up se puede conseguir en cualquier comercio de baterías.

### Batería integrada:

Otra ventaja, es que las baterías se introducen en un compartimento interno del transmisor y Receptor, reduciendo el volumen del sistema a portar y sobre todo evitando los falsos contactos de los conectores de alimentación externa, que por uso frecuente suelen desgastarse, produciendo grandes problemas técnicos durante las operaciones e incomunicando al agente que portan el transmisor con el equipo de apoyo.



### Leds Indicadores:

Tanto el transmisor como el Receptor, tienen un led de encendido y otro de batería baja.



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



[www.acasadoespiao.com](http://www.acasadoespiao.com)

E-mail: [info@acasadoespiao.com](mailto:info@acasadoespiao.com)

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.colombiahhs.com](http://www.colombiahhs.com)


E-mail: [info@colombiahhs.com](mailto:info@colombiahhs.com)

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



## Alimentación para Cámara:

Esta característica es única, ya que permite alimentar a las cámaras de 5 volts con su batería de lithium, sin necesidad de la utilización de una batería externa. Quien tenga experiencia con sistemas de cámaras ocultas inalámbricas, podrá diferenciar y apreciar este transmisor de los sistemas convencionales. El Transmisor Táctico, puede alimentar al Botón cámara, Prendedor, Auriculares, Corbata y Gorra y cualquier cámara que sea alimentada por 5 volts por un lapso entre 70 a 90 minutos continuos de transmisión de audio y video.



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



[www.acasadoespiao.com](http://www.acasadoespiao.com)

E-mail: [info@acasadoespiao.com](mailto:info@acasadoespiao.com)

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.colombiahs.com](http://www.colombiahs.com)

E-mail: [info@colombiahs.com](mailto:info@colombiahs.com)

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



## Funda de uso portable:

Dentro de sus accesorios, incluye una funda, de medidas exactas para introducir el Transmisor para ajustarlo al cinturón. De esta manera, el sistema de Transmisión queda asegurado y oculto, para poder realizar un trabajo sin riesgo que por movimientos bruscos se corte la transmisión.



## Alerta de Batería baja: Vibración

La unidad tiene un switch de Vibración, que al activarlo vibrara en forma silenciosa cuando resten 10 minutos de batería para informar al usuario.



## Selección de Canales:

Por medio de Lápiz plástico, similar al de las Palms, se puede seleccionar hasta 6 canales de transmisión diferentes. Permitiendo al usuario configurar la transmisión en un espectro limpio, dependiendo el área de trabajo.



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



[www.acasadoespiao.com](http://www.acasadoespiao.com)

E-mail: [info@acasadoespiao.com](mailto:info@acasadoespiao.com)

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.colombiahs.com](http://www.colombiahs.com)


E-mail: [info@colombiahs.com](mailto:info@colombiahs.com)

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918






## Transmisor Táctico de Audio y Video 1200 Mhz



## Características Técnicas:

Frecuencia: 1200 Mhz  
Canales: 6  
Frecuencias: 1080-1100-1120-1140-1160-1180 Mhz  
Potencia: 1000 mW  
Ancho de Banda TX: 5,5 Mhz  
Distancia en Interiores: 60 / 150 Metros  
Distancia en Exteriores: hasta 300 Metros  
Alerta de Batería Baja: Vibración  
Cargador: 5 Volts / 2 Amp 110-220 V Auto  
Batería: Lithium Recargable 3,7 Volts 1800 mA Tipo Fuji NP-120  
Tiempo de Carga: 2 hrs.  
Autonomía de Transmisión: 120 Minutos / 90 con alimentación de cámara  
Conector de Antena: SMA  
AV In: Plug de 2,5 mm  
Salida DC: 5 Volts para cámaras externas  
Led Indicadores: ON-carga y Batería Baja  
Peso: 65g  
Dimensiones: 78 x 66x 15 mm

## Receptor de Audio y Video 1200 Mhz



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



[www.acasadoespiao.com](http://www.acasadoespiao.com)

E-mail: [info@acasadoespiao.com](mailto:info@acasadoespiao.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.colombiahhs.com](http://www.colombiahhs.com)

E-mail: [info@colombiahhs.com](mailto:info@colombiahhs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



## Características Técnicas:

Frecuencia: 1200 Mhz  
Canales: 8  
Ancho de Banda RX: 5,5 Mhz  
Salida AV: Plug de 3,5 mm a RCA Audio y Video  
Cargador: 5 Volts / 2 Amp 110-220 V Auto  
Batería: Lithium Recargable 3,7 Volts 1800 mA Tipo Fuji NP-120  
Tiempo de Carga: 2 hrs.  
Led Indicadores: ON, carga y Batería Baja  
Autonomía: 3,5 hrs.  
Conector de Antena: SMA  
Peso: 135g  
Dimensiones: 110 x 70 x 20 mm

Incluye:



- 1- Receptor de Audio y Video 1200 Mhz (con antena omnidireccional)
- 2- Transmisor Táctico 1200 Mhz (con antena omnidireccional)
- 3- Cargador 5 volts 110-220 V Automático
- 4- Escuche funda potable para transmisor
- 5- 2 x baterías recargables de Lithium
- 6- Cable Plug a RCA AV out para Receptor
- 7- 2 x Adaptador 110 - 220 Volts



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



[www.acasadoespiao.com](http://www.acasadoespiao.com)

E-mail: [info@acasadoespiao.com](mailto:info@acasadoespiao.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.colombiahs.com](http://www.colombiahs.com)

E-mail: [info@colombiahs.com](mailto:info@colombiahs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



## *Opcional de Antena para Receptor (no incluido):*

### Antena con Base Magnética Omnidireccional 1200 Mhz

Recomendamos el uso de esta antena, para operaciones donde la recepción de audio y video deba ser realizada dentro de vehículos. Se instala en el techo del vehículo para recibir a mayor distancia y de manera cristalina la señal de las cámaras ocultas inalámbricas.



### Características Técnicas:

Frecuencia: 1000 / 1200 Mhz  
Tipo: Omnidireccional  
Ganancia: 6 Dbi  
Impedancia: 50 Ohms  
Conector: SMA  
Dimensiones:  
Cable: 1,5 Metros  
Peso: 350g



### Antena Panel Direccional 1200 Mhz

Se utiliza para aumentar el alcance de recepción, apuntando en forma direccional o buscando el mejor rebote de señal. La ventaja de esta antena, es que puede operar dentro del vehículo a través de los vidrios. Es para uso en interiores como en exteriores.

### Características Técnicas:

Frecuencia: 1100 / 1300 Mhz  
Tipo: Panel Direccional  
Polarizacion: Vertical  
Apertura Horizontal: 55°  
Apertura Vertical: 56°  
Ganancia: 5 Dbi  
Impedancia: 50 Ohms  
Conector: SMA  
Dimensiones: 110 x 110 x 27 mm  
Cable: 1 Metro (SMA macho -SMA Hembra)  
Peso: 300g



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)  
E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)  
E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.acasadoespiao.com](http://www.acasadoespiao.com)  
E-mail: [info@acasadoespiao.com](mailto:info@acasadoespiao.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.colombiahhs.com](http://www.colombiahhs.com)  
E-mail: [info@colombiahhs.com](mailto:info@colombiahhs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

